

## Návod na ovládání židle HIPS / Using instructions HIPS

Vytažením páčky, nastavením polohy opěráku zad a zatažením páčky je možná aretace opěráku ve 3 pozicích / By pulling the lever out, adjusting the backrest position, and pulling the lever in, it is possible to lock the backrest in 3 positions

Páčka pro výškovou regulaci židle nahoru/dolu (stlačením) / Lever for height adjustment (pushing)



Výškově regulovatelné područky / height adjustable armrests

Páčka k nastavení hloubky sedáku / Lever to adjust the depth of the seat

Výškově regulovatelná opěrka hlavy / height adjustable headrest

Výškově regulovatelná bederní opěrka / height adjustable lumbar support

